



ОЧИСТИТЕЛЬ ЖАЛА ПАЯЛЬНИКА



**руководство
по эксплуатации**

V 1.0

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

Условные обозначения, стандарты	3
Специальное заявление.....	3
Введение, особенности	3
Советы по безопасности.....	4
Перед первым использованием	4
Внешний вид и органы управления.....	5
Инструкция по эксплуатации.....	5
Меры предосторожности.....	5
Технические характеристики.....	5
Обслуживание.....	6
Уход и хранение	6
Срок службы.....	6
Гарантийное обслуживание	6
Комплект поставки	7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ВНИМАНИЕ



ВОЗМОЖНО
ПОВРЕЖДЕНИЕ
ПРИБОРА



СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих измерительных функций этого прибора и актуально на момент публикации.

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 02599A — очиститель жала. Модель представляет собой стальной цельнотянутый корпус с помещённой внутрь омеднённой губкой из металлической канители. Благодаря закрытой форме лишнее олово не будут попадать на рабочий стол, а смогут оставаться внутри, скапливаясь в поддоне, ожидая дальнейшего использования. Отсутствие необходимости во внешнем источнике питания для работы и простота конструкции придают эксплуатации максимальное удобство. Долговечность чистящей губки достигается благодаря медному покрытию. Для очистки жала теперь не требуется влажная среда, которая может повлиять на охлаждение наконечника паяльника. Тем самым не будет нарушен процесс пайки и качество спайки останется на высоком уровне. Стружка эффективно снимает излишки припоя, а также различные продукты горения и окалины.

ОСОБЕННОСТИ

- ✔ Простая конструкция;
- ✔ Металлический корпус.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

● Конструкция прибора соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности, чтобы избежать случайного травмирования, правильно и безопасно использовать прибор обязательно изучите в этом руководстве предупреждения и правила использования данного прибора.

● Если в приборе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) — необходимо выдержать его при комнатной температуре без упаковки не менее 3 часов.

● Эксплуатация с повреждённым корпусом запрещена. Время от времени проверяйте корпус прибора на предмет трещин и деформаций. В случае обнаружения этих и им подобных дефектов обратитесь к дилеру или в сервисный центр «МЕГЕОН».

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После приобретения рекомендуется проверить прибор и упаковку на отсутствие механических повреждений и следов влаги. При обнаружении повреждений упаковки, сохраните её до тех пор, пока изделие не пройдет полную проверку.

Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин и сколов. Проверьте комплектацию прибора. При обнаружении дефекта или несоответствия комплектации — верните изделие продавцу.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для разрешения возникающих вопросов в процессе эксплуатации.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Ванна для отходов;
- 2 Медная губка.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установите очиститель на рабочий стол в зоне работы с паяльником. Излишки припоя и окалину удаляйте с жала о витки губки. В дальнейшем скопившийся припой в поддоне можно использовать повторно.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не подвергайте изделие воздействию значительных механических усилий.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диаметр входного отверстия	60 мм
Условия эксплуатации	Температура: 0 °С ... + 40 °С Относительная влажность: не более 85 %
Условия хранения	Температура: -20 °С ... + 80 °С Относительная влажность: не более 85 % без выпадения конденсата
Габаритные размеры изделия	Ø66x42 мм
Масса комплекта поставки	80 г

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Выполняйте периодическую чистку ванны для отходов.
- В процессе длительной эксплуатации возможно ухудшение характеристик губки. Для возобновления исходных свойств замените губку.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса и в местах с высокой концентрацией химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию вибраций, высоких температур ($\geq 60^{\circ}\text{C}$), влажности ($\geq 85\%$) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными предметами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Когда прибор влажный, высушите его перед хранением. Для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань, не используйте жёсткие и абразивные предметы.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 2 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующие данные:

- 1 Контактная информация;
- 2 Описание неисправности;
- 3 Модель;
- 4 Серийный номер (при наличии);
- 5 Документ, подтверждающий покупку (копия);
- 6 Информацию о месте приобретения;

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Очиститель жала паяльника МЕГЕОН 02599А — 1 шт.;
- 2 Губка — 1 шт.;
- 3 Руководство по эксплуатации — 1 экз.



МЕГЕОН



WWW.MEGEON-PRIBOR.RU



+7 (495) 666-20-75



INFO@MEGEON-PRIBOR.RU

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. **Допускается** цитирование с обязательной ссылкой на источник.